



СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ПЛУНЖЕРНЫХ ШПРИЦЕВ

• Производительность — 28 г за ход | • Для стандартных бочек 20 кг | • Диаметр крышки: 310 мм

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ со смазками консистенции до **NLGI 2** включительно.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Соедините фланец крышки [1] и крышку [2] при помощи четырёх болтов и гаек [3].
2. Вставьте корпус насоса в крышку.
3. Расположите нажимной диск [11] с уплотнительным кольцом [15] поверх смазки так, чтобы максимально удалить воздух.
4. Вставьте заборник [6] в уплотнительное кольцо [15].
5. Разместите устройство поверх контейнера со смазкой и закрепите крышку [2] на корпусе контейнера с помощью 3 фиксирующих винтов [12].
6. Нажмите на корпус нагнетателя так, чтобы заборник коснулся дна контейнера.
7. Закрепите крышку на корпусе насоса при помощи болта и гайки [4].
8. Если насос используется впервые, добавьте в выходное отверстие небольшое количество масла (30 мл).
9. Вверните в выходное отверстие стальную трубку [8] с адаптером [10] для заправки шприцев.
10. Начните качать с помощью рычага [18].



! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ХИМИКАТАМИ И КИСЛОТАМИ!

РАБОТА НАГНЕТАТЕЛЯ

1. Возьмите плунжерный шприц для смазки, имеющий клапан для заправки с помощью нагнетателя.
2. Вставьте клапан в адаптер нагнетателя.
3. Качайте рычаг до полной заправки корпуса шприца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия. Срок гарантии составляет **12 месяцев** со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное.

Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия;
- наличие на рабочих поверхностях задиоров и следов ненормального износа;
- наличие в остатках смазочного материала механических примесей;
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено;
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека.

№	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОЛ-ВО
1	Фланец крышки (нерж.)	1 шт
2	Крышка (Ø 310 мм)	1 шт
3	Болт и гайка	4 шт
4	Болт и гайка	1 шт
5	Гайка поршня	1 шт
6	Заборник	1 шт
7	Поршень	1 шт
8	Стальная трубка	1 шт
9	Литая головка	1 шт
10	Заправочный адаптер	1 шт
11	Нажимной диск (Ø 280 мм)	1 шт
12	Барашек (фикс. винты)	3 шт
13	Шток поршня	1 шт
14	Толкатель поршня	1 шт
15	Уплотнительное кольцо	1 шт
16	U-образная защёлка	1 шт
17	Обратный клапан	1 шт
18	Рычаг насоса	1 шт