

КОМПЛЕКТЫ С ЭЛЕКТРОНАСОСАМИ ДЛЯ МАСЛА

562 000

562 100



ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА СО ШЛАНГОМ И СЧЕТЧИКОМ

Электронасос для масла на монтажной пластине с ручкой для переноски и всасывающим шлангом для бочек 205 л и контейнеров 1000 л, подающим шлангом и счетчиком. Производительность: около 5 л/мин.

562 000: Переносной электронасос для масла со счетчиком

Включает:

- 561 100: Электронасос для масла 230 В - 600 Вт - 9 л/мин - 10 бар.
- 756 200: Ручка для переноски.
- 367 011: Всасывающий шланг, 3 м, с обратным клапаном.
- 945 554: Соединительный переходник 3/4" BSP (M) x 1/2" BSP (M).
- 362 103: Шланг для масла 3 м x 1/2".
- 365 603: Электронный счетчик с полуавтоматической герметичной насадкой.

562 001: Переносной электронасос для масла с реле давления и счетчиком

Аналогично комплекту 562 000, но вместо электронасоса 561 100 включает электронасос для масла 561 110, 230 В - 600 Вт - 9 л/мин - 10 бар с электрическим реле давления.

МОБИЛЬНЫЕ МАСЛОРАЗДАТЧИКИ ДЛЯ БОЧЕК 205 л С ЭЛЕКТРОНАСОСОМ

562 100: Мобильные маслораздатчики с электронасосом для бочек 205 л

Производительность: около 5 л/мин.

Включает:

- 561 100: Электронасос для масла 230 В - 600 Вт - 9 л/мин - 10 бар.
- 432 000: Тележка для бочек 205 л.
- 360 134: Монтажная пластина для насоса.
- 367 011: Всасывающий шланг, 3 м, с обратным клапаном.
- 945 554: Соединительный переходник 3/4" BSP (M) x 1/2" BSP (M).
- 362 103: Шланг для масла 3 м x 1/2".
- 365 603: Электронный счетчик с полуавтоматической герметичной насадкой.

562 101: Мобильные маслораздатчики с электронасосом для бочек 205 л с реле давления

Аналогично модели 562 100, но вместо электронасоса 561 100 включает электронасос для масла 561 110, 230 В - 600 Вт - 9 л/мин - 10 бар с электрическим реле давления.